הוראות שדרוג Firmware למקמ"ש ANYTONE, AT-D868UV

1. הכנסת המכשיר למצב DFU


1. מגבים את הגדרות המקמש למחשב
2. מכבים את המקמ"ש
3. לוחצים בעת ובעונה אחת, על לחצן ה PTT והלחצן הכתום למעלה תוך כדי הפעלת המכשיר.
4. הלד יתחיל להבהב באדום




5. מחברים את כבל התכנות למקמש ולמחשב


6. מפעילים את תוכנת ה CPS (תוכנת הצריבה)

7. לוחצים על tools, Firmware upgrade




8. בוחרים את הפורט הנכון ופותחים חלון לבחירת קובץ השדרוג המתאים





9. לאחר בחירת הקובץ הנכון לוחצים על Write כדי לבצע את הדרוג בפועל



10.לאחר השדרוג, ממתינים עד שהמקמש חוזר למצבו הרגיל, מכבים ומבצעים Hard Reset המתבצע ע"י לחיצה על PTT והלחצן שמתחתיו תוך כדי הפעלת המקמש.

11. מאשרים את הפעולה ואחר כך מעדכנים תאריך, שעה ואזור זמן.

12. לאחר מכן, טוענים שוב את הקובץ למקמש.

13.השדרוג הסתיים